

DRH-700 取扱説明書



- 1: 六角ビット (①) をフレアツールのハンドル部六角穴に装着してください。
- 2: フォレックリング (②) を回して赤線を GO ラインの位置にあわせてください。
- 3: GO にあわせた状態でハンドルを動かすと、コーンが下がり、フレア加工が出来ます。テンションレスラチェット機能付きなので、ハンドルを左右に回すだけでフレア加工が出来ます。
- 4: フレア加工が完了したら、フォレックリング (②) を回して赤線を BACK ラインの位置にあわせてください。
- 5: ハンドルを左右に回すと、コーンが上がり、銅管を外すことが出来ます。

●注 意●

- 1: 当機種は BBK フレアツール 700-D、700-DPA、700-DPC にのみ対応しています。
- 2: フォレックリングの切替位置が赤線部まで到達しないままでハンドルを動かすと内部ギアが適切な位置に噛み合わず故障の原因となりますので、切替位置は赤線部まで確実にを行うようにしてください。