

電動噴霧器

C2BW

取扱説明書



BBK Technologies

このたびは BBK テクノロジーズ株式会社の電動噴霧器 C2BW をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書は本機の機能および操作方法をご説明したものです。ご使用前に、
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになったあとは、最終ページの保証書と共に大切に保存してください。

もくじ

- もくじ.....1
- 各部位の名称と役割.....2
- 安全に正しくお使いいただくために.....3
- 仕様.....4
- 充電の仕方.....4
- 操作方法.....5
- 保証書.....6

各部位の名称と役割

ハンドル部



ポット部



部品



⑨USB ケーブル

別売



⑩AC アダプター

安全に正しくお使いいただくために

警告

1. 作業エリアを清潔で整頓された状態に保ってください。
2. 過労、病気、飲酒した時、薬物の影響がある時、その他の理由により作業に集中できない時は作業をしないでください。
3. 子供や訓練を受けていない人は使用しないでください。
4. 製品を絶対に分解しないでください。保証が無効になります。
5. 製品は材質および製造上の欠陥に対して購入日から 1 年間保証します。
6. 使用済みバッテリーは地域の規制に従って廃棄してください。

注意

1. 長期間使用しない場合は、ポット部の中身を出して空にしてから保管してください。
2. 節電機能のため、7 分間連続で使用すると LCD に E2 と表示され、電源がオフになります。
オフになった後、①電源ボタンを押すと E2 が点滅表示されるので、もう一度押す再起動します。
3. 強酸、強アルカリ性洗剤を使用する際は、安全ゴーグルと保護手袋の着用をお勧めします。
4. 製品の故障または不具合の際は、購入した販売店に修理扱いとしてお出しください。

仕様

品番	C2BW
電力	3.7V (2200mAh)
噴射距離	0.5～3m
ポット容量	2.0 リットル
流量(最大)	1～2L/min
使用可能 pH	2～12 (7 が中性)
連続運転時間	2 時間 (現場環境による)
充電時間	2～3 時間 (残量、現場環境による)

充電の仕方



- 1.④ハンドルの右サイドに充電口があります。
- 2.⑨USB ケーブルを充電口に差し込み、充電を開始してください。
市販の USB 用 AC アダプター(定格出力 DC5V 1A 以上)をご使用ください。
- 3.充電中は②LCD に残量が%で表示され、その下に「IN」の表示が出ます。
充電中は①電源ボタンを押しても起動しません。
充電途中(100%以下)でも充電された量により、ご使用いただけます。
- 4.②LCD の表示が 100%になったらフル充電は完了です。
⑨USB ケーブルを取り外してください。

操作方法

1. ハンドル部を左に回して緩めてポットから取り外し、ポットに液体洗剤を注入してください。
液体洗剤の量は⑦水量レベルの MAX を超えないようにしてください。
2. ポット部にハンドル部を取り付けてください。
3. ①電源ボタンを押すと起動し、自動的に液体洗剤を吸い上げてノズルから噴射します。
作動中は②LCD のバックライトが点灯し、充電残量、吐出中を表す「OUT」、作動中を表す「」Motion（動作）の略記号がそれぞれ表示されます。
4. 現場の作業に応じて③ノズルを左右に回してください。
C2BW を噴射対象に向けて③ノズルを右に回すと狭角に、左に回すと噴射角が広角になります。
狭い場所では③ノズルを取り外し、⑧ロングノズルを取り付けて使用してください。
5. 噴霧が完了したら①電源ボタンを押してください。噴射が止まります。
6. 強酸、強アルカリを使用した後はポットを洗い、水を入れて 3～5 の噴射手順を行ってハンドル部の内部も洗ってください。

トラブルシューティング

C2BW はトラブルの際、②LCD に原因が表示されます。

下記を参照に、解決してください。

表示	原因	解決方法
E1	電力不足	充電してください。
E2	使用 7 分経過後に 電源オフ(節電機能)	①電源ボタンを押して一旦 E2 を点灯させてください。 E2 の点灯中に再度①電源ボタンを押して起動させてください。
E3	モーター過負荷	①電源ボタンを押し、作動を停止して解除してください。 改善しない場合はお求めになった販売店に 持ち込んでください。
E4	PCB 異常	お求めになった販売店に持ち込んでください。

保証書

BBK テクノロジーズ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証期間内に通常のお取り扱いの中で、万一故障が生じた場合は無償で修理いたします。

この保証書の写(コピー)を添付の上、当社もしくは購入販売店にご依頼ください。

◎ 注意事項

- 二次的なクレームにおきましては、本製品の故障による場合でも保証いたしかねますのでご注意ください。
- 当社で故障の状態を確認した上で、以下の 1～8 に該当する場合は有償といたします。
 - 1.取扱説明書によらない不適切な使用方法や保管方法が原因で生じた故障
 - 2.購入後に運搬や輸送の間に落下させるなど、異常な衝撃が加わって生じた故障
 - 3.当社もしくは当社が委託した技術者以外による改造、修理、分解が原因で生じた故障
 - 4.火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
 - 5.傷などの外観上の変化がある場合の故障
 - 6.その他当社の責任とみなされない故障
 - 7.電池などの消耗品の交換、補充
 - 8.保証書の提示が無い場合
- 修理をご依頼される場合、輸送中に損傷が生じないように梱包し、この保証書の写(コピー)を添付の上、当社もしくはご購入販売店にお送りください。
- この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is only Japan.)
- この保証書は再発行出来ませんので、大切に保管してください。

品名	電動噴霧器
品番	C2BW
① 製造番号	(本体底面に記載)
② 保証期間	購入日(年 月 日)より1年間
※ お客様	氏 名 住 所 電話番号
③ 販売店	店 名 住 所 電話番号

- 販売店様へ：お手数ながら①～③を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。
- お客様へ：※印欄をご記入の上、このまま保管してください。