

RM330エラーコード表

エラー番号	故障内容の説明	対処法
E1	圧力センサー断線 または接続不良	全てのコード類を一旦外し、再接続してください。
E2	入力電圧が低過ぎる (電圧ドロップ)	延長コードおよびタコ足配線等を解消してください。
E3	入力電圧が高過ぎる	100V電源からの電源確保をご確認ください。
E4	モーター過負荷	点検が必要なため、お求めの販売店様まで 修理品としてお出してください。